



Du musst an das einzelne Kabel, das vom Prozessor kommt – einen alten Motorstecker hinklöten (nur Minus) Falls nicht schon mit PWM Stecker angelötet ausgeliefert wird.

Dann muss der Motor an die FETs (3 schwarze Knubbel) Dann das Plus- und Minuskabel an die 4in1 – an die Hinterrseite (vorsichtig etwas aufschneiden) wo auch der Stecker für den Akku dran ist.

Motor 2 Löcher bohren eines als Langloch – drauf achten, dass die Motorkabel nach vorne zeigen, bzw seitlich beim HP05 und anderen Outrunnern.

Die Motorkabel vertragen keinen Zug und keine Biegerei – als Vorsicht.

Wichtig ist richtiges Zahnflankenspiel – mehr ist besser als wenig.